


# Fejlpanel

# PRO-FP



## Dimensioner



## Beskrivelse

Fejlpanel PRO-FP sammenkobles med PRO-M. Ved fejlsignal fra brandautomatikstyringen, vil fejlpanel indikere fejlen med lyd og lys.

Der er mulighed for at stille lyden direkte på fejlpanelet eller på mastercentralen.

Modulet styres af 24V AC styrespænding.

PRO-FP overholder kravene i DS-428:2019

Bredde: 85 mm  
Højde: 85 mm  
Dybde: 35 mm

IP Klasse IP40